



PLAUKŲ TIESINTUVAS KERATININIO TIESINIMO PROCEDŪROMS UPGRADE BIOINFRARED KERATINE UG125

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

Šį prietaisą gali naudoti asmenys, vyresni nei 8 metai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta su juo susijusius pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu (įskaitant jo priedus).

Valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros vaikai negali.

Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti įgalioti prietaiso gamintojo darbuotojai.

[SPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvių ar kitų indų su vandeniu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Svarbu: pakuotės dalys (plastikiniai lipdukai, maišeliai, kartono dėžutės ir kt.) turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje: jos gali tapti pavojaus šaltiniais.

Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa (paprastai nurodyta ant rankenėlės) atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.

Niekada nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių.



Dėmesio: tiesintuvo plokštės stipriai įkaista – esant kontaktui su oda, gali sukelti nudegimus.

Jei prietaisas nukrito, prieš naudojimą apžiūrėkite, ar nėra prietaiso pažeidimų. Jei pastebėjote pažeidimų, susisieki su prietaiso pardavėju dėl remonto autorizotame centre. Siekiant išvengti pavojingo prietaiso perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate. Pastebėję maitinimo laido pažeidimų, susisieki su prietaiso pardavėju dėl prietaiso remonto autorizotame centre. Niekada nepadinkite prietaiso į vandenį ir nelieskite jo šlapiomis rankomis ar kojomis – ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. Nenaudokite prailginimo laido. Nenaudokite prietaiso viešuose vonios kambariuose. Norėdami prietaisą atjungti iš maitinimo lizdo, netempkite už laido. Nepalikite prietaiso lietuje, saulėkaitoje. Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ir sumažėjusių gebėjimų asmenims – naudojimo atveju atsako tėvai arba kitas juos prižiūrintis asmuo.

Dėmesio: nelaikykite prietaiso arti veido ir akių – nudegimo pavojus.

APRAŠYMAS

Profesionalus plaukų tiesintuvas su infraraudonaisiais spinduliais Upgrade Bioinfrared Keratine specialiai sukurtas keratininio tiesinimo procedūrų atlikimui.

Dėl infraraudonųjų spindulių technologijos ir dvigubo stiprumo MCH kaitinimo elementų, šie tiesintuvai sutrumpina procedūros atlikimo laiką: vietoje standartinės procedūros metu atliekamų 10-12 braukimų įprastu tiesintuvu, užtenka 3-5 perbraukimų Upgrade Bioinfrared Keratin tiesintuvu.

Infraraudonieji spinduliai yra įvedami tiesiogiai į plaukus nekaitinant oro aplink ir nekenkiant plauko kutikulei iš išorės, todėl yra užtikrinami geriausi rezultatai plaukus formuojant 30°C žemesne temperatūra nei įprastais tiesintuvais.

Naudojant maksimalią temperatūrą sveikiems plaukams, 50% sutrumpėja procedūros atlikimo laikas tiesinant. Su Upgrade Bioinfrared užtenka tik 3/5 perbraukimų, vietoje standartinių 10/12 braukimų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Upgrade Bioinfrared technologija
- skirtas keratino procedūroms atlikti
- turmalino keramika padengtos titano plokštelės
- temperatūros intervalas 190°C iki 230°C.
- dvigubo stiprumo MCH kaitinimo elementai, kurie leidžia išlaikyti vienodą temperatūrą viso darbo metu.
- Plokštelių išmatavimai: 5 x 11 cm.
- 360° besisukantis laidas patogiam darbui.
- automatinis išsijungimas nenaudojant prietaiso po 1 valandos

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Prieš naudojimą, atrakinkite prietaisą pastumdami užrakto spynelę laido link ir nuimkite žemiau nurodytas apsaugines plėveles:

- plėvelė ant skaitmeninio ekranėlio
- plėvelė ant išorinės blizgios prietaiso dalies
- dvi plėvelės ant plokštelių

Norėdami įjungti ir išjungti prietaisą, nuspauskite  mygtuką ir palaikykite 2-3 sekundes. Pasirinkite norimą temperatūrą naudodami reguliuojamą termostatą. Prietaisas paruoštas naudoti.

Temperatūros užrakinimas: įjungus prietaisą ir pasirinkus norimą temperatūrą, greitai du kartus paspauskite  mygtuką. Užrakinus temperatūrą, net ir nuspaudus bet kokius mygtukus, pasirinkta temperatūra išliks nepakitusi. Temperatūra atrakinama pakartojus veiksmus, atliekamus ją užrakinant.

Tobulam plaukų glotnumui išgauti, įdėkite nedidelę plaukų sruogą statmenai tarp plokštelių ir braukite nuo plaukų šaknų iki galiukų. Veiksma kartokite, kol ištiesinsite visus plaukus.

Svarbu: geriausią rezultatą tiesinant išgausite naudodami šukas.

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Išpakavę prietaisą, atidžiai jį apžiūrėkite, patikrinkite ar transportavimo metu prietaisas nebuvo pažeistas. Kilus abejonėms, pasiteiraukite pardavėjo. Prietaisas gali būti naudojamas tik pagal jo paskirtį. Bet koks kitas naudojimo būdas yra neteisingas ir pavojingas. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už bet kokią žalą, kilusią neteingai naudojant prietaisą. Siekiant išvengti pavojingo prietaiso perkaitimo, nepalikite prietaiso įjungto, jei jo nenaudojate. Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, kad jis veikia tinkamai, bet koks defektas gali sukelti žalą. Prieš valydami prietaisą, įsitinkinkite, kad jis atjungtas nuo maitinimo lizdo ir yra atvėsęs iki kambario temperatūros. Nuolat palaikykite prietaiso švarą. Dėl netinkamo prietaiso veikimo kreipkitės į pardavėją.



Šis ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atsakingai jas perdirbkite siekdami skatinti tvarų antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote. Ten produktas bus atiduotas saugiam perdirbimui.