



BARZDOS TIESINTUVAS „GORDON’

B113

ATC541A

110-240V, 50/60Hz, 25W

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

ĮSPĖJIMAI

Šį prietaisą gali naudoti asmenys, vyresni nei 8 metai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta su juo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu (įskaitant jo priedus).

Valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros vaikai negali.

Jeigu prietaisas įjungtas į elektros lizdą, nepalikite jo be priežiūros.

Jeigu prietaisą naudojate vonioje, išjunkite jį iš elektros lizdo, nes arti vandens kyla pavojus net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Padidinti saugumą, rekomenduojama įsimontuoti diferencialinį jungiklį (RCD arba saugos įrenginį), kurio liekamoji darbinė srovė neviršija 30 mA. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo kvalifikuotu specialistu.



Šis simbolis ant prietaiso reiškia: „Nenaudokite prietaiso šalia vonios, kriauklės ar kitų vandens talpyklų”.

Laikyti vaikams ir kūdikiams, nepasiekiamoje vietoje, ypač naudojimo metu ir prietaisui vėstant.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia,

Jeigu maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros servisas arba kvalifikuotas specialistas tam, kad būtų išvengta pavojingų situacijų.

SAUGUMO PATARIMAI

Išėmę pakuotę patikrinkite prietaisą. Jeigu abejojate prietaiso saugumu, kreipkitės į įgaliotą platintoją.

Nepalikite pakuotės dalių (plastikinių maišelių, kartoninių dėžučių, sąsagų) vaikams pasiekiamoje vietoje, jei tai gali sukelti pavojų.

ĮSPĖJIMAI

- Prietaisas gali būti naudojamas tik pagal paskirtį - formuoti barzdos plaukus.
- Nenaudokite prietaiso, neišjunkite ir neišjunkite jo iš maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso, jei aplink jį arba jus yra apsuktas maitinimo laidas.
- Nesandėliuokite prietaiso aplink jį apsukę maitinimo laidą.
- Nenaudokite prietaiso, jei prietaiso maitinimo laidą kištukas, laikosi netvirtai maitinimo lizde.
- Iki galo įkiškite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą: nenaudokite ilgintuvų.
- Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, tokių kaip alkoholio, tirpiklių, benzino, aerosolinių purškiklių, plaukų priežiūros produktų, nagų lako valiklių ir kt.).
- Nebandykite taisyti ar kitaip modifikuoti gaminio. Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso maitinimo laidą.
- Nesandėliuokite prietaiso vonios kambaryje ar patalpose, kuriose yra didelis drėgmės kiekis.



- Nelaikykite prietaiso vietose, kuriose ant jo gali lašėti vanduo (pavyzdžiui, ant praustuvo spintelės).
- Nepanardinkite prietaiso vandenyje.
- Nelieskite prietaiso plokščių, kol jos yra karštos, bet koks kontaktas su oda gali nudeginti.
- Visada įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso.
- Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo suimdami už kištuko, o ne maitinimo laido.
- Prietaisą naudokite tik ant švarių, sausų ir nesivėliusių plaukų.
- Visada laikykite karštą prietaisą ant stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Įsitikinkite, ar jūsų elektros lizdo įtampa atitinka šiam gaminiui nurodytą įtampą.
- Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo laikydami už kištuko, o ne maitinimo laido.
- Naudokite prietaisą tik ant švarių, sausų ir nesusivėlusius barzdos plaukų.
- Visada laikykite karštą prietaisą ant stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Plokštelė turi specialią formą, panašią į plaukų šepetį: kaistantys dantukai leidžia lengviau apimti barzdos plaukus, kad būtų galima greitai ir efektyviai juos ištiesinti.
- Mažas ir lengvas: prietaisas gali ištiesinti kiekvieną barzdos dalį
- 2 temperatūrų pasirinkimai: 170°C ir 190°C
- Padengtas nedeginančia turmalino keramikos plokšte 25x85 mm
- Svoris 194 g

INSTRUKCIJA

1. Įkiškite elektros kištuką į maitinimo lizdą. Paspauskite įjungimo mygtuką ON. Veikimo LED lemputė užsidegs nurodant, kad prietaisas yra įjungtas.
2. Turint plonus/normalius barzdos plaukus pasirinkite pirmą temperatūros nustatymą (ŽALIA LED lemputė - 170°C).
3. Jei barzda garbanota ir vešli, pasirinkite antrą temperatūros nustatymą (RAUDONA LED lemputė - 190°C). Tiesinkite barzdos plaukus braukiant tiesintuvą. Pabaigus išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAI

Šiam prietaisui taikoma teisinė garantija pagal galiojantį LR Civilinį kodeksą ir vėlesnius jo pakeitimus. Garantija vartotojams yra 24 mėnesiai nuo pristatymo datos. Komercinė garantija taikoma 12 mėnesių nuo pristatymo. Klientas, norėdamas pasinaudoti garantija, turi pateikti prekės įsigyjimo įrodymą, kuris turi būti pateiktas platintojui UAB „ITALE“. Tel. Nr.: +37060479358, el. paštas: itale.info@gmail.com



	Šis gaminys pažymėtas CE ženklu ir pagamintas laikantis 2014/30/ES elektromagnetinio suderinamumo (EMC) direktyvos ir 2014/35/ES žemos įtampos direktyvos (LVD).
	Šis gaminys pažymėtas UKCA ženklu ir pagamintas laikantis Elektromagnetinio suderinamumo reglamento 2016 (S.I. 2016/1091) elektromagnetinio suderinamumo (EMC) direktyvos ir Elektros įrangos saugos reglamento 2016 (S.I. 2016/1101) žemos įtampos direktyvos (LVD).
	Šis ženklas nurodo, kad produktas negali būti išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atsakingai jas perdirbkite siekdami skatinti tvarų antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje prietaisą įsigijote. Ten produktas bus atiduotas saugiam perdirbimui.

Pagaminta P.R.C.

Importuotojas ir distributorius: Labor Pro s.r.l. Via Giuntini 34/A, 50053 Empoli (FI) Italija;

Platintojas Lietuvoje: UAB „Italė“, įm. kodas 305412498, Vilniaus g. 34-14, Kaunas